TIMEX®

www.timex.com

W-151

GRAZIE DI AVERE ACQUISTATO UN OROLOGIO TIMEX.

Si prega di leggere attentamente le istruzioni per capire come usare l'orologio Timex. **Il modello in dotazione potrebbe non disporre di tutte le funzioni descritte in questo opuscolo.**

FUNZIONI

Bussola digitale • Display dell'ora analogico e digitale • Segnale acustico orario

FUNZIONI BASILARI

Girare la **CORONA 1** per passare attraverso TIME (ora), COMPASS (bussola), FORMAT (formato), e DATE (data). Premere la **CORONA 2** per illuminare il quadrante dell'orologio (con illuminazione del quadrante INDIGLO®).

ORA ANALOGICA

Estrarre la **CORONA 2** e girarla per impostare le lancette dell'ORA e dei MINUTI.

ORA DIGITALE E SEGNALE ACUSTICO ORARIO

A. Girare la **CORONA 1** finché non appare TIME (ora). Estrarre la corona di uno scatto e girare per impostare l'ora. Passare attraverso le 12 ore per AM (mattina) o PM (pomeriggio). I secondi vengono automaticamente impostati su 00.

B. Estrarre la **CORONA 1** di due scatti e girarla al fine di attivare o disattivare il SEGNALE ACUSTICO orario.

C. Spingere in dentro la **CORONA 1** per impostare.

D. Girare la **CORONA 1** finché non appare FORMAT (formato). Estrarla di uno scatto e girarla per selezionare il formato a 12 o a 24 ore.

DATA

A. Girare la **CORONA 1** finché non appare DATE (data). Estrarre la corona di uno scatto e girarla per impostare mese e giorno.

B. Estrarre la **CORONA 1** di due scatti e girarla al fine di impostare il giorno della settimana.

C. Spingere in dentro la **CORONA 1** per impostare.

D. Girare la **CORONA 1** finché non appare FORMAT (formato). Estrarla di due scatti e girarla per selezionare il formato MMDD (mese-giorno) o DDMM (giorno-mese).

E. Spingere in dentro la **CORONA 1** per impostare.

CALIBRAZIONE DELLA BUSSOLA

IMPORTANTE. L'orologio deve essere calibrato prima di usarlo per indicare la direzione!

NOTA: per evitare errori di precisione della bussola, non spingere né estrarre la CORONA 2 durante la calibrazione della bussola o mentre si cerca di trovare la direzione.

Questo prodotto incorpora la tecnologia a sensore magnetico della Precision Navigation, Inc., Mountain View, CA, USA.

Le bussole reagiscono al campo magnetico della Terra; **pertanto, non calibrare né usare l'orologio in vicinanza di grandi oggetti metallici** (come automobili, ponti, ecc.) né di oggetti che emettono radiazioni elettromagnetiche (ad esempio i televisori). È impossibile calibrare o ottenere letture accurate all'interno di edifici, treni o aeroplani.

Per ottimizzarla, si consiglia di eseguire la calibrazione opzionale a due fasi descritta in maggiore dettaglio qui sotto. Nel calibrare e nell'usare la bussola per le successive letture, è importante, come nel caso di tutte le bussole, mantenerla a livello dell'orizzonte. In caso contrario, si può incorrere in gravi errori di lettura. Inoltre, per evitare letture inaccurate, occorre evitare zone in cui potrebbero essere presenti concentrazioni superiori al normale di ferro dolce o magnetizzazione permanente. Ciò è particolarmente rilevante a causa della relativa debolezza del campo magnetico terrestre rispetto a quello generato da altre fonti. Se non si prendono tali precauzioni, si potrebbero avere letture non accurate. Se una lettura appare sospetta, va eseguita una nuova calibrazione. Si suggerisce inoltre di eseguire la calibrazione nell'area d'uso previsto e ogni volta che si riusa l'orologio dopo un lungo periodo di inattività.

Va fatta attenzione a non conservare l'orologio in vicinanza di qualsiasi fonte magnetica (computer, elettrodomestici, televisori, ecc.), poiché l'orologio potrebbe acquisire una carica magnetica tale da rendere inaccurate le successive letture. Se si sospetta tale eventualità, effettuare una nuova calibrazione.

L'osservanza di una buona manutenzione ordinaria e di calibrazioni periodiche, e l'osservanza delle direttive di cui sopra contribuiscono all'ottenimento di letture accurate entro i limiti dell'ambiente circostante.

A. Per calibrare l'orologio per il Nord magnetico, girare la **CORONA 1** finché non appare la parola COMPASS (bussola). Estrarre la CORONA di uno scatto. Appare la scritta **WHILE LEVEL ROTATE WATCH TWICE PUSH CROWN IN WHEN DONE**. Tenere l'orologio a livello e fargli fare due giri completi, impiegando circa 15 secondi per rivoluzione.

B. Spingere in dentro la **CORONA 1** per completare. Viene visualizzato CAL OK. Se tale messaggio non appare, ripetere la calibrazione.

C. Estrarre la **CORONA 1** di due scatti e girarla avanti o indietro per impostare l'angolo di declinazione (vedi tabella). Spingere in dentro la **CORONA 1** quando si finisce.

TABELLA 1. Angoli di declinazione per le principali città del mondo.

Anchorage 20E	Londra 2W	Rio De Janeiro . . 22W
Atlanta 4W	Little Rock 1E	San Francisco . . .15E
Bombay 1W	Livingston, MT 13E	Seattle 18E
Boston 15W	Monaco di Baviera 2E	Shanghai 5W
Calgary 16E	New York City 13W	Toronto 11W
Chicago 3W	Orlando 5W	Vancouver 18E
Denver 9E	Oslo 1E	Washington DC .11W
Gerusalemme 4E	Parigi 1W	Waterbury, CT . . .14W

Per ulteriori informazioni relative agli angoli di declinazione, consultare il sito Web della TIMEX, all'indirizzo **www.timex.com/expedition**.

Come trovare la direzione

A. Tenere l'orologio a livello dell'orizzonte. In qualsiasi modalità ad eccezione di COMPASS (bussola), premere la **CORONA 1** per visualizzare la direzione della bussola, indicata da una freccia rossa (nella posizione delle ore 12). Si può girare la lunetta attorno al quadrante dell'orologio in modo che corrisponda alla direzione indicata. Premere di nuovo la **CORONA 1** per cancellare la visualizzazione della direzione (la visualizzazione verrà sostituita da trattini dopo 15 secondi).

B. Per richiamare la direzione dalla modalità COMPASS (bussola), girare la **CORONA 1** finché non appare la parola COMPASS (bussola). Dopo 15 secondi, verranno visualizzati dei trattini. Premere la **CORONA 1** per ricominciare le letture della bussola

C. Se appare il messaggio PLEASE CALIB (prego calibrare), ripetere la procedura di calibrazione.

ILLUMINAZIONE DEL QUADRANTE INDIGLO® CON NIGHT-MODE®

Premere la **CORONA 2** per illuminare il quadrante dell'orologio. La tecnologia elettroluminescente brevettata (brevetti statunitensi 4,527,096 e 4,775,964) impiegata nell'illuminazione del quadrante INDIGLO® illumina l'intero quadrante dell'orologio di notte e in condizioni di scarsa luminosità. Tenere premuta la **CORONA 2** per tre secondi (si sentirà un segnale acustico) per attivare o disattivare il NIGHT-MODE®. Mentre ci si trova in NIGHT-MODE®, premere qualsiasi pulsante per illuminare il quadrante dell'orologio per 3 secondi.

RESISTENZA ALL'ACQUA

Se l'orologio in dotazione è impermeabile, riporta una dicitura in metri di profondità o il contrassegno (≈≈).

Profondità di immersione	Pressione equivalente espressa in psia*
30m/98ft	**60**
50m/164ft	**86**
100m/328ft	**160**

*libbre per pollice quadrato assolute

AVVERTENZA: PER SALVAGUARDARE L'IMPERMEABILITÀ DELL'OROLOGIO, NON PREMERE ALCUN PULSANTE NÉ ESTRARRE LA CORONA SOTT'ACQUA, A MENO CHE NON SIA INDICATO CHE L'OROLOGIO È IMPERMEABILE FINO A 200 METRI.

1. L'orologio è impermeabile purché la lente, la corona e la cassa siano intatti.
2. L'orologio non è un orologio subacqueo e non va usato per le immersioni.
3. Sciacquare l'orologio con acqua dolce dopo l'esposizione all'acqua marina.

BATTERIA

La Timex consiglia vivamente di far sostituire la batteria da un rivenditore o da un gioielliere. Se pertinente, premere il pulsante di ripristino quando si sostituisce la batteria. Il tipo di batteria è indicato sul retro della cassa. Le stime della durata della batteria si basano su determinati presupposti d'uso; la durata potrebbe variare a seconda dell'uso effettivo dell'orologio. **NON GETTARE LA BATTERIA NEL FUOCO. NON RICARICARLA. MANTENERE LE BATTERIE SFUSE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.**

GARANZIA INTERNAZIONALE TIMEX

(U.S.A. –GARANZIA LIMITATA – VEDERE IN COPERTINA I TERMINI DELL'OFFERTA DI GARANZIA ESTESA)

Il vostro orologio TIMEX è garantito contro difetti di fabbricazione dalla Timex Corporation per un periodo di UN ANNO dalla data d'acquisto originale. La Timex e le sue affiliate di tutto il mondo onorerà questa Garanzia Internazionale.

Vogliate osservare che la Timex, a sua discrezione, potrà riparare il vostro orologio installando componenti nuovi o completamente revisionati e ispezionati, o sostituirlo con un modello identico o simile. **IMPORTANTE - QUESTA GARANZIA NON COPRE DIFETTI O DANNI AL VOSTRO OROLOGIO:**

1) dopo la scadenza del periodo di garanzia;
2) se l'orologio non è stato originariamente acquistato presso un rivenditore autorizzato Timex;
3) per danni da riparazioni non eseguite dalla Timex;
4) per incidenti, manomissioni o abuso; e
5) alla lente o cristallo, al cinturino, alla cassa dell'orologio, agli accessori o alla batteria. La Timex può addebitarvi la sostituzione di queste parti.

QUESTA GARANZIA ED I RIMEDI DA ESSA PREVISTI SONO ESCLUSIVI E SOSTITUTIVI DI QUALSIASI ALTRA GARANZIA, SIA ESPRESSA CHE IMPLICITA, COMPRESA QUALSIASI GARANZIA IMPLICITA DI COMMERCIABILITA' O IDONEITA' AD UNO SCOPO PARTICOLARE. LA TIMEX NON PUÒ ESSERE RITENUTA IN ALCUN MODO RESPONSABILE DI QUALSIVOGLIA DANNO SPECIALE, ACCESSORIO O EMERGENTE. Alcune nazioni e stati non permettono di limitare le garanzie implicite né le esclusioni o limitazioni dei danni, pertanto tali limiti possono non essere applicabili. Questa garanzia attribuisce all'acquirente specifici diritti. L'acquirente può godere di altri diritti che variano da stato a stato.

Per ottenere servizi in garanzia, si prega di restituire l'orologio alla Timex, ad una delle sue affiliate o al rivenditore Timex presso il quale era stato effettuato l'acquisto originario, assieme ad un Tagliando per la riparazione dell'orologio debitamente compilato oppure, solamente negli Stati Uniti d'America ed in Canada, assieme al Tagliando originale per la riparazione dell'orologio debitamente compilato o ad una dichiarazione scritta riportante il nome, l'indirizzo ed il numero telefonico dell'acquirente e la data ed il luogo d'acquisto dell'orologio. A titolo di copertura delle spese di spedizione dell'orologio al proprietario (non si tratta di un onere di riparazione), si prega di allegare all'orologio un assegno o vaglia di US$ 7.00 negli Stati Uniti, di CAN$ 6.00 in Canada o di UK£ 2,50 nel Regno Unito. In altre zone, la Timex addebiterà al ricevente le spese di spedizione. NON SPEDIRE MAI ASSIEME ALL'OROLOGIO BRACCIALI SPECIALI NÈ ALCUN ARTICOLO DI VALORE PERSONALE.

Negli Stati Uniti, chiamate l' 1-800-448-4639 per ulteriori informazioni sulla garanzia. In Canada, chiamate l'1-800-263-0981. In Brasile, chiamate lo +55 (11) 5572 9733. In Messico, chiamate il 01-800-01-060-00. In America Centrale, ai Caraibi, alle Bermuda e alle Bahamas, chiamate il (501) 370-5775 (U.S.). In Asia, chiamate l' 852-2815-0091. Nel Regno Unito, telefonarete al 44 208 687 9620. In Portogallo, telefonarete al 351 212 946 017. In Francia, telefonarete al 33 3 81 63 42 00. In Germania, telefonarete al +43 662 88 92130. Nel Medio Oriente ed in Africa, telefonarete al 971-4-310850. Nelle altre aree, rivolgetevi al rivenditore o al distributore locale Timex per informazioni sulla garanzia. In Canada, negli Stati Uniti e in certe altre zone, certi rivenditori Timex vi forniranno un Watch Repair Mailer affrancato e con stampato l'indirizzo per una vostra maggior comodità nell'ottenere il servizio del fabbricante.